

AVVIAMENTO DEL SISTEMA

1. Accendi i video proiettori con il telecomando -> pulsante **ON** (1 volta)
il led dei videoproiettori comincerà a lampeggiare finchè non si avvieranno
 2. Accendi il sistema -> pulsante **ON** (1 volta) 
*il led del PC si accenderà dopo qualche secondo, attendi il caricamento...
qualora non dovesse accendersi, premere OFF, attendere 10 secondi e ripremere ON*
 3. Accendi il tablet -> pulsante **laterale** (1 volta prolungata)
il tablet mostrerà sullo schermo il suo stato di avviamento
 4. Sulla parete frontale comparirà la scritta **SENSEi**
siamo pronti per iniziare
 5. Sul tablet, Avvia l'APP SENSEi (icona )
se necessario, inserisci il codice mostrato sulla parete in basso a destra
 6. Seleziona le attività di tuo interesse e avviale 
vedrai l'attività proiettata e i relativi controlli sul tablet
-

SPEGNIMENTO DEL SISTEMA

1. Sul tablet, dall'APP SENSEi clicca  in alto a sinistra e **SPEGNI IL SISTEMA**
*sulla parete frontale apparirà "arresto in corso..."
se vi fossero aggiornamenti non proseguire con i prossimi punti e attendi lo spegnimento*
2. Spegni i video proiettori con il telecomando -> pulsante **OFF** (2 volte)
il led dei proiettori tornerà a lampeggiare finchè non si spegneranno
3. Spegni il tablet -> pulsante **laterale** (1 volta prolungata) poi **spegni**
il tablet si spegnerà, ricordati di metterlo sotto carica
4. Spegni tutto il sistema -> pulsante **OFF** (1 volta) 